

GUIA DE INSTALACION RAPIDA

Atención:

Asegúrese de que la superficie de instalación sea lo suficientemente gruesa como para soportar por lo menos 3 veces el peso de la cámara.

Nota:

Si desea instalar en la superficie de madera, no son necesarios los taquetes.

La profundidad del tornillo debe reservarse de 8 mm a 10 mm para asegurar el soporte.

